

14.4.2009

## **Bodenbündig auch im Altbau**

Zur ISH präsentiert Duravit eine ganze Familie aus Duschwannen, die bodengleich eingebaut werden. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Architekten, Prof. Frank Huster, aus Stuttgart entstanden und hat gleich drei Herausforderungen angenommen, die im Renovierungs- und Modernisierungsbereich häufig für Kopfzerbrechen sorgten.

Das Ergebnis sind 14 Wannen aus Sanitäracryl, die über eine äußerst geringe Einbauhöhe verfügen. Darüber hinaus stellen sie eine geschlossene Dichtebene sicher und: ihre Endmontage findet erst nach den Fliesenarbeiten statt. Nachträgliche Beschädigungen gehören damit der Vergangenheit an. Wer seine Altbauwohnung renovieren möchte, steht häufig vor der Situation, dass der Bodenaufbau aus Estrich und Fliesen lediglich 50 mm hoch ist. Deshalb sind die Duschwannen zum einen sehr flach gehalten und messen samt Fußgestell nicht mehr als 50 mm. Zum anderen verfügen sie über eine neue Ablauftechnik und werden in besonderer Weise verlegt: Zuerst befestigt der Installateur einen Einbaurahmen, um den Bereich für die Duschwanne abzugrenzen. Mittels einer mitgelieferten Schablone nimmt er dann eine Kernlochbohrung vor und spitzt von dort einen Schlitz zum Ablaufrohr auf. Für die Berechnung der Tiefe für die Bohrung steht ihm dabei eine genaue Formel zur Verfügung: 140 mm minus Höhe des Bodenaufbaus ergibt die nötige Kernlochbohrung. Anschließend setzt der Installateur das Unterteil der Ablaufgarnitur auf und schließt das Abflussrohr an. Dann räumt er erst einmal das Feld für den Fliesenleger. Der kann nun den kompletten Duschwannenbereich

abdichten, bevor er die Fliesen verlegt. Die Ablaufgarnitur selbst ist ebenfalls komplett abgedichtet. So bieten die bodenbündigen Duschwannen rundherum sicheren Schutz vor Wasserschäden. Für den Installateur bleibt nun, den Fußrahmen auszurichten, den oberen Teil der Ablaufgarnitur an der Duschwanne zu fixieren und die Duschwanne zu setzen. Das Setzen der Duschwanne erfolgt damit erst im Rahmen der Endmontage - parallel zu WC und Bidet, wenn alle Baustoffe aus dem Bad bereits draußen sind. So bleibt die Wanne in jedem Fall unversehrt, sauber und ist auch nach Jahren noch leicht auszutauschen. Insgesamt stehen 14 Modelle von 800x800 mm bis zu 1600x900 mm zur Verfügung. Das Design ist streng rechtwinklig. So ermöglichen die Duschwannen nicht nur einen schwellenlosen Übergang zur gefliesten Fläche, sondern lassen sich auch optisch schön an die Linienführung der Fliesen anschließen. Alle Wannen sind auch mit der rutschsicheren Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne und sorgen - gemäß dem DIN-Standard 51097 - für mehr Sicherheit beim Duschen. Der Ablaufdeckel selbst ist sehr flach und sorgt ebenfalls für optimalen Stand. Als angenehmes Accessoire ist außerdem ein Haarsieb in den Deckel der Ablaufgarnitur integriert. Mit ca. 2 % Gefälle hat die Duschwanne eine Abflussleistung von 0,7 Liter pro Sekunde. So sind dem Duschvergnügen keine Grenzen gesetzt - in einer Wanne, die im Gegensatz zu einer gefliesten Variante nicht nur pflegeleichter, sondern auch fugenlos hygienischer ist. Maße & Größen: 800x800 mm 900x750 sowie 900x800 und 900x900 mm 1000x800 sowie 1000x900 und 1000x1000 mm 1200x800 sowie 1200x900 und 1200x1000

mm1400x750 sowie 1400x900 mm1600x900  
mm1200x1200mm



Bodengleiche Duschwannen aus Sanitäracryl.  
Die Montage erfolgt nach den  
Fliesenarbeiten

([http://pro.duravit.de/produravit/html/  
default/useo-823ewr.de.html](http://pro.duravit.de/produravit/html/default/useo-823ewr.de.html))